

## Neue, erweiterte Möglichkeiten im Standbau zur EuroBLECH 2008



The World's No.1

### Teppich im Gang

- Nur zwischen gegenüberliegenden Flächen eines Ausstellers
- Gangführung/Rettungsweg muss erkennbar bleiben
- Bodenbelag mindestens schwer entflammbar
- Vermeiden von Stolpergefahr am Bodenbelag im Gang während der Veranstaltung
- Versorgungsschächte im Hallenboden müssen zugänglich bleiben

### Fussbodenpodest, -plattform im Gang

- Nur in Gängen möglich, die nicht auf Hallentore zulaufen
- Nur zwischen gegenüberliegenden Flächen eines Ausstellers
- Bodenbelag mindestens schwer entflammbar
- Vermeidung von Stolpergefahr am Bodenbelag im Gang während der Veranstaltung
- Versorgungsschächte im Hallenboden müssen zugänglich bleiben

### Gangüberbauung einfach: (weniger als 2m Breite in Laufrichtung des Ganges)

- In 4m breiten Hauptgängen ist eine lichte Durchfahrtshöhe von 4m erforderlich
- In 3m breiten Nebengängen ist eine lichte Durchfahrtshöhe von 3m erforderlich
- Konstruktionen über dem Gang: nur nicht brennbares Material zugelassen

### Umfangreichere Gangüberbauung: (mehr als 2m Breite in Laufrichtung des Ganges, begehbare Geschossebene, usw)

- In 4m breiten Hauptgängen ist eine lichte Durchfahrtshöhe von 4m erforderlich
- In 3m breiten Nebengängen ist eine lichte Durchfahrtshöhe von 3m erforderlich
- Konstruktionen über dem Gang: nur nicht brennbares Material zugelassen
- Brandschutzgutachten erforderlich

### Standbauhöhen über 6,50m

- Ab einer Standflächengröße von 400m<sup>2</sup>
- Brandschutzgutachten erforderlich
- Prüfung der Bauhöhe am Standort in der Halle erforderlich

### 3-geschossige Bauweise

- Ab einer Standflächengröße von 400m<sup>2</sup>
- Brandschutzgutachten erforderlich
- Prüfung der Bauhöhe am Standort in der Halle erforderlich (sofern Bauhöhe von 6,50m überschritten wird)

### Für Rückfragen bzw. weitere Informationen zu den erweiterten Möglichkeiten im Standbau:

Deutsche Messe AG

Halle 11,12,13: Karin Stützer Tel: +49 (0)511/89-32256

E-Mail: [karin.stuetzer@messe.de](mailto:karin.stuetzer@messe.de)

Halle 14,15,16,17: Bahattin Girgin Tel: +49 (0)511/89-32228

E-Mail: [bahattin.girgin@messe.de](mailto:bahattin.girgin@messe.de)

Halle 27: Christian Gründer Tel: +49 (0)511/89-32611

E-Mail: [christian.gruender@messe.de](mailto:christian.gruender@messe.de)

Die Auflistung der obigen Punkte ist nur beispielhaft. Die Machbarkeit individueller Sonderbauvorhaben, die sich aus den neuen Möglichkeiten ergeben, sind im Einzelfall zu prüfen.